

LANÇAMENTO DE CONTROLE REMOTO SEM FIO DA CÂMERA DIGITAL MK-RC6

O controle remoto do obturador do controle remoto da câmera sem fio MK-RC6 usará a nova tecnologia anti-interferência de microeletrons e o sistema de controle de tempo do obturador, realiza muitos tipos de funções de fotografia para a sua câmera. É um volume requintado - volume completo completo apenas como o tamanho da mão, fácil de transportar; A função completa - - pode realizar-se sob vários tipos de operações de câmera de condição, também seu trabalho sem inserir a bateria; Responde sensível - - a qualquer momento e em qualquer lugar para controlar o obturador da câmera; Forma bonita - preencheu o design moderno e suave da sensação, é a melhor comuna da máquina; Fácil instalação - o encaixe da sapata instalado pode inserir o suporte da sapata da câmera. Ele suporta a combinação de compensação de frequência de vários estágios, o transmissor e o receptor estabelece separadamente possui códigos de chave de quatro dígitos, realiza 15 grupos para corresponder à combinação do controle remoto e possui o anti-interferência realmente bom; Sua facilidade de operação, todas as teclas funcionais são nítidas, com suporte de quadro único, quadro contínuo, modo bulbo, possuem fotografia com atraso de tempo e função de raquete de grupo, este é o excelente controlador para o fotógrafo profissional. Especificação:

Tipos de controle: Frequência 433MHz, código de quatro dígitos disponível

Tamanho do transmissor (LxWxH): 80x25x18 mm Tamanhos do receptor (LxWxH): 50x40x30mm (sapata incluída)

Bateria: Transmissor-23A, Receptor-Cr2 Vida útil da bateria: Aproximadamente para usar 1000 vezes na área de suporte.

Faixa de transmissão: Aproximadamente

100 metros (sob espaçoso ambiente sem perturbações)

Peso líquido do conjunto: 80g (baterias incluídas)

Linhas de PU: Aproximadamente 50cm Funcional:

1. Forma bonita, tem a função de decoração modelagem moderna, requintado fácil, conjunto inteiro apenas como o tamanho da palma da mão, facilita a montagem.
2. Pode perceber até 100 m, quando estiver em boas condições. Sem direção de uso (uso em 360 °). Isso é muito adequado para o uso de pessoal externo, especialmente para prospecção geológica, tiro em campo, viagens de montanhismo. Dispõe de bateria comum 23A e do CR2, que é fácil de comprar.
3. Para controlar o modo de quadro único, quadro contínuo e bulbo, suporta gravação com atraso de 3 segundos e a função de raquete de grupo. O receptor pode usar sem bateria, basta usá-lo como um controlador de liberação do obturador com fio para o modo de foco, obturador e B.
4. O transmissor tem a condição de sinal para instruções, a luz verde está focando e a luz vermelha está no obturador ou no modo B. O receptor é fácil de usar, não apenas possui a chave da fonte de alimentação independente, mas também possui um par de indicador de status da lâmpada. Uma lâmpada sempre fica acesa uma quando a energia é ligada, outra lâmpada acende quando o sinal é recebido.

5. Utilizou a linha de mola de PU de alta qualidade para ser o link de conexão, o comprimento normal é de 50 cm de comprimento aproximadamente 150 cm, é adequado para transportar, também o receptor pode usar sem o transmissor.

6. A embalagem plástica de alta qualidade de várias camadas, a superfície mostrou-se clara, também aumenta a proteção artística e de transporte.

Como usar:

Fotografia normal: Ligue o interruptor do receptor. Quando o interruptor de função do transmissor estabelece como B a condição ; pode realizar o disparo único da câmera ou o disparo contínuo (quando a câmera é definida como disparo de folha única, que é suportada pela função de disparo único; quando a câmera é definida como disparo contínuo, que é compatível com o disparo contínuo). Pressione o botão totalmente do transmissor; neste momento, o transmissor transfere o disparo da focagem, a luz do sinal do receptor acende ao mesmo tempo.

Disparo no modo B: Ligue a chave liga / desliga do receptor, quando a chave de função do transmissor estabelecer como B a condição ; ao mesmo tempo em que o estabelecimento da função de obturador da câmera é a condição do modo B, pressione o botão do transmissor completamente, até que o sinal do transmissor acenda; o receptor instruído a entrar para disparar, neste momento, a lâmpada do receptor fica sempre vermelha, o modo B está aceso. Se quiser desligar o controle do modo B, basta pressionar o botão do transmissor completamente.

Atraso no disparo: liga o interruptor de energia do receptor, quando o interruptor da função do transmissor estabelece como (3 a condição, pressione o botão do transmissor para abaixar completamente e, em seguida, inicia o foco da câmera e a função de disparo retardado. Quando a condição do transmissor que indica a lâmpada mudar para disparo ao focar, o receptor começará a atrasar três segundos o movimento do obturador automaticamente.

Função manual: Sob a condição de não bateria, o receptor pode operar sozinho. Os interruptores do transmissor têm a sensação óbvia; Pressione até a metade para focar, pressione totalmente para disparar, se estiver sob a condição de portão B, por muito tempo, para controlar o tempo do modo B.

Função de raquete de grupo: por causa do multi-envoltório que o uso sem fio simultaneamente terá, com base nisso, a influência mútua; portanto, o iniciador e o receptor estabeleceram códigos de chave de quatro dígitos, podem evitar, em certa medida, o distúrbio. Quando a função de raquete de grupo de uso, é necessário que o comutador de código de dígitos do transmissor seja estabelecido completamente apenas como 0JQ. Todos os receptores implementam o controle ativo para a região, percebem o movimento da câmera, o obturador e o controle do modo B.