


A nova luz LED da série RL foi projetada como um espelho de bolso, fornece iluminação extremamente suave para todas as aplicações, quaisquer objetos não iluminados sob a luz de bolso pareceriam suaves e justos


fantástico sem a ajuda de outros modificadores de luz.

A Pocket-Light vem em dois tamanhos, com duas opções de saída RL-18V / RL-24VC, 18W e 24W relativamente. O topo de linha RL-24VC pode ajustar a temperatura da cor de 3200K a 5600K, com um alto CRI de Ra 90+. O peso leve de 0,78 kg (RL-18V) e seu tamanho prático também são uma vantagem para o Pocket-Light ser usado diariamente.

Diagrama do painel



RL-24VC



RL-18V

- | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. 亮度调节 | Configuração de brilho | 6. 电源插座 | Entrada de energia |
| 2. 色温调节 | Configuração da temperatura da cor | 7. 电源开关 | Interruptor de alimentação |
| 3. 电池锁按键 | Bloqueio da bateria | 8. Suporte | |
| 4. 锁紧旋钮 | Aperte o botão | 9. 体 | Corpo leve |
| 5. Soquete da bateria | | 10. Difusor | |

C) Instruções de operação

Operação de iluminação LED

1. Desligue o botão liga / desliga antes de inserir a bateria (botão liga / desliga para desligar)
2. 打开开关后用户根据所需调动调节亮度或色温。
2. Ligue o botão liga / desliga e ajuste a temperatura da cor preferida e o brilho

电池安装 Bateria

安装电池时直接安装无须按住按钮，退出电池时请按住电池座锁钮可将电池退出。

Instale a bateria no suporte diretamente. Desinstale a bateria pressionando a trava da bateria após o uso.

技术参数 Especificações:



型号 Model No.	RL-18V	RL-24VC
数量 N. de LED	90pcs	120pcs
功率 Potência	18W	24W
色温 Temperatura de Cor	5600K	3000K-5600K
流明 LUX (LUX)	0.5M:1490 1M:389 2M:101	0.5M:1900 1M:504 2M:146
电压 Voltagem	AC Adaptador (9V 3A)	AC Adaptador (15V 3A)
支撑座 Base da lâmpada	U-Bracket	
Dimensions(LxWxH)	28x29x4cm	34x37.5x4.5cm
照射角度 Ângulo do feixe	65°	
净重 Peso	0.78kg	1.15kg
Accessórios incluídos	Saco de Transporte , AC Adaptador 适配器	
选购配件 Opcionais Acessórios	Tripé	

使用注意事项 Atenção

1. 请勿带电插拔：（不使用时应断开电源，即插入或拔出连接时应先 把电源开关关掉）
否则后果自负。
4. 产品表面有轻微的油渍及污渍请使用清洁布擦拭表面即可清除。
5. 请避免硬物将其划伤以至影响使用效果。
的买家请根据灯背后电池座配用
7. 使用产品时
8. 本产品必需使用正版索尼锂电池或使用我们公司提供的锂电池
1. Verifique se a energia está desligada após o uso.
2. NÃO conecte / desconecte quando a energia ainda estiver conectada.
3. Como pode haver alta voltagem dentro da unidade, NÃO abra ou repare a unidade você mesmo. Se houver algum defeito, entre em contato com um técnico experiente.
4. Mantenha o ambiente seco e ventilado ao usar o produto. Não deixe ou use o flash em ambiente úmido ou empoeirado.
5. Para obter o melhor desempenho dos LEDs, mantenha a limpeza dos LEDs, limpando a superfície suavemente com um pano limpo. 6. Não aplique pressão no produto.
7. Use apenas as baterias específicas da câmera de íon de lítio, de acordo com o modelo do suporte da bateria no painel traseiro
8. Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto.
9. Use a bateria original da Sony ou a bateria fornecida junto com o produto.
(NP-F550, NP-F750F, NP-F960F)

LM1610_RL-18V,RL-24VC_Chinese_eng