



Professional Photographic Equipment

INSTRUÇÃO

P-306 / P - 326

Monopé




SIRUI Photographic Equipment Industry(Zhongshan) CO.,Ltd

Address: The Third Industrial District,Wuguishan Town,Zhongshan City,Guangdong,China


E-mail: info@sirui-photo.com http://www.sirui-photo.com http://www.zssirui.com

Tel: 0086-760-88897373 Fax: 0086-760-88207062 P.C: 528458


Service Hotline: (0086)400 830 2299




②



③



④



1. Conheça o seu monopé

2. Extensão e fechamento da perna

Conforme mostrado na Figura 2, gire as travas de borracha da perna cerca de 90 graus no sentido horário ("a"), ajuste as seções da perna para o comprimento desejado e aperte as travas de borracha da perna girando-as no sentido anti-horário ("c").

3. Ponta retrátil de aço inoxidável

Gire o pé de borracha no sentido anti-horário ("a"), até que o espigão esteja totalmente estendido; para retraindo o espigão, gire no sentido horário ("c") até que o espigão fique oculto.

4. Conversão do parafuso de montagem de 3/8 "para 1/4"

A maioria dos soquetes de tripé de câmera e lente requer um parafuso de 1/4 ", enquanto muitas cabeças esféricas e câmeras de formato médio requerem um parafuso de 3/8". Conforme mostrado na Figura 3, afrouxe a plataforma de montagem girando-a no sentido anti-horário ("a"), em seguida, gire o parafuso de montagem completamente ("b"), gire o parafuso, gire-o de volta no monopé (gire no sentido horário) e aperte manualmente com a plataforma de montagem ("c").

para garantir o funcionamento adequado no futuro.



Evite altas temperaturas e exposição direta à luz solar intensa por longos períodos de tempo.



Para proteger o equipamento da câmera, remova-o do tripé / cabeça esférica ao transportar de um lugar para outro.



Evite que areia, areia e outros materiais estranhos entrem no interior da cabeça esférica. Se a cabeça da esfera não se mover suavemente, use um pano limpo e macio para limpar suavemente o mecanismo da esfera.



Não há necessidade de lubrificar nenhuma parte deste produto. A adição de lubrificantes irá agregar os mecanismos e reduzir suas características normais de deslizamento. A construção das cabeças de esferas profissionais da Sirui é muito precisa, portanto, não é necessária manutenção extra.



Mantenha este produto longe de todas as fontes de energia elétrica.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Cuidado



Por favor, remova a câmera do tripé ao alterar a posição do tripé. Não coloque o tripé, com a câmera acoplada, por cima do ombro ou carregue o tripé horizontalmente pelas pernas. Agitações fortes podem causar danos ao parafuso na placa de montagem e / ou na câmera. Estenda as pernas do tubo maior, para evitar danos na bucha da articulação da perna

Comunicados



Não exceda o limite de carga recomendado da cabeça de esfera e / ou tripé. (Por favor, consulte as especificações do produto)



Verifique se os bloqueios estão bem apertados quando em uso.



Este produto não deve ser usado em ambientes que excedam as seguintes condições (-40 ~ +100 ° C -40 ~ 212 ° F).



Quando usado em ambientes úmidos, sujos ou empoeirados, limpe e seque bem após o uso,