



1. Conheça o grampo do telefone



2. Abra e bloqueie o grampo do telefone móvel



3. Prendeu a braçadeira do telefone móvel a um tripé de mesa



Conheça o seu braço horizontal HA-77




Fig 1

Anexe o braço horizontal HA-77 ao tripe





Fig 2

Panning




Fig 3

Inclinação




Fig 4

Movimento do braço principal




Fig 5

Troque a alça e a plataforma de montagem




Fig 6

Converter alça e gancho em chave Allen




Fig 7

Armazenamento do braço horizontal HA-77





Fig 8

Comunicados



Não exceda o limite de carga recomendado da cabeça de esfera e / ou tripé. (Por favor, consulte as especificações do produto)



Verifique se os bloqueios estão bem apertados quando em uso.



Este produto não deve ser usado em ambientes que excedam as seguintes condições (-40 ~ +100 ° C -40 ~ 212 ° F).



Quando usado em ambientes úmidos, sujos ou empoeirados, limpe e seque bem após o uso, para garantir o funcionamento adequado no futuro.



Evite altas temperaturas e exposição direta à luz solar intensa por longos períodos de tempo.



Para proteger o equipamento da câmera, remova-o do tripé / cabeça esférica ao transportar de um lugar para outro.



Evite que areia, areia e outros materiais estranhos entrem no interior da cabeça esférica. Se a cabeça da esfera não se mover suavemente, use um pano limpo e macio para limpar suavemente o mecanismo da esfera.



Não há necessidade de lubrificar nenhuma parte deste produto. A adição de lubrificantes irá agregar os mecanismos e reduzir suas características normais de deslizamento. A construção das cabeças de esferas profissionais da Sirui é muito precisa, portanto, não é necessária manutenção extra.



Mantenha este produto longe de todas as fontes de energia elétrica.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Cuidado



Por favor, remova a câmera do tripé ao alterar a posição do tripé. Não coloque o tripé, com a câmera acoplada, por cima do ombro ou carregue o tripé horizontalmente pelas pernas. Agitações fortes podem causar danos ao parafuso na placa de montagem e / ou na câmera. Estenda as pernas do tubo maior, para evitar danos na bucha da articulação da perna

HA-77 Data Chart

	Section	Extended Length of Center Column mm/inch	Closed Length of Center Column mm/inch	Packing Length mm/inch	Base Height mm/inch	Weight kg/lb	Max Load kg/lb
HA-77	2	770/30.3	500/19.7	370/14.6	200/7.9	1.2/2.6	5/11