



BY-M1DM

Microfone de lapela omnidirecional duplo Manual de instruções

Introdução

Obrigado por escolher a BOYA!

O BOYA BY-M1 DM é um Microfone Universal Dual Lavalier, com um único conector estéreo de 1/8", que pode ser usado com smartphones, câmeras DSLR, camcorders, gravadores de áudio, PC e outros dispositivos de gravação.


Consiste em dois microfones de lapela omnidirecionais bem recebidos e um cabo de 4 m (13') de comprimento, é perfeito para entrevistas, apresentações, podcasts, webcasts ou qualquer situação em que mais de um assunto precise ser gravado.

Para garantir uma boa experiência, leia este manual atentamente e guarde-o para referência futura.

Conteúdo do pacote:

- Um microfone de lapela BY-M1 DM
- Tela anti-vento de espuma * 2
- Clipe de roupa * 2
- Velcro * 2
- Bateria (LR44)
- Maleta
- Manual do usuário

Principais características:



#	Item	Descrição
1	Microfone omnidirecional	Captura o som. O som entra pelos orifícios na parte superior da cápsula.
2	Pacote de poder	Fornecer energia para o microfone para uso com câmeras e outros dispositivos que requerem um microfone alimentado.
3	Configuração da câmera	Liga o microfone. Para uso com câmeras e outros dispositivos que requerem um microfone alimentado.
4	DESLIGADO / configuração do smartphone	Desliga o microfone. Para uso com smartphones e outros dispositivos que requerem um microfone sem alimentação. NOTA: Mantenha o dispositivo neste modo quando não estiver em uso para economizar bateria.
5	Conector de 3,5 mm	Conecta o microfone ao smartphone, câmera, filmadora ou outro dispositivo de gravação.


Recursos

- Microfone de lapela com clipe para smartphones, câmeras, filmadoras, gravadores de áudio, PCs e outros dispositivos de gravação de áudio / vídeo
- Microfone condensador omnidirecional
- Excelente para entrevistas
- Cada microfone encaminha para canal discreto
- Sensibilidade e Sinal para Ruído aprimorados
- Inclui bolsa de transporte

Usando o microfone

Anexando o microfone ao clipe de roupa

- Insira o microfone no anel de plástico no clipe de roupa.




Montagem do microfone em sua roupa

Prenda o microfone na frente de sua roupa com o clipe para roupa, a cerca de 20-25 cm (8-10 polegadas) de seu rosto.

1) Conecte o microfone de cabeça para baixo para reduzir ruídos respiratórios excessivos e inconsistências tonais devido aos movimentos da cabeça.

2) Recomenda-se que você use o vento de espuma tela o tempo todo para evitar o ruído do vento, mesmo ao gravar no interior.



Dicas e notas:

1. Prenda um laço solto do cabo do microfone no interior de sua roupa.

Isso fornece alívio de tensão adicional para o cabo do microfone e isolamento de ruídos indesejados.

2. Antes de gravar um evento importante, grave e reproduza um curto clipe de teste com o microfone conectado para garantir a gravação de áudio está funcionando corretamente.

Usando o microfone com um smartphone

Cuidado

Não há necessidade de instalar bateria ao usar com Smartphone.

1 Prenda o microfone à sua roupa (consulte as instruções anteriores).

2 Mova o botão do carregador para OFF / Smartphone.

3 Conecte o conector de 3,5 mm na entrada de áudio do seu

Smartphone.

4 Abra o aplicativo apenas de áudio ou de gravação de vídeo e comece a gravar.

Usando o microfone com uma camera

1 Instale a bateria nas polaridades corretas.

2 Prenda o microfone à sua roupa (consulte as instruções anteriores).

3 Mova a chave do pacote de energia para a configuração Câmera (ligada).

4 Conecte o conector de 3,5 mm à entrada de áudio de sua DSLR, câmera aponte e dispare ou filmadora e comece a filmar.

NOTA

Nem todas as câmeras possuem entrada de microfone. Verifique isso com o fabricante da câmera. Muitas câmeras possuem fone de ouvido, controle remoto e outras portas que se parecem com uma entrada de microfone. Certificar-se de que que você está usando o correto.

Usando o microfone com um laptop

NOTA

- 1) O BOYA BY-M1DM só pode usar laptops cujo fone de ouvido e microfone sejam combinados.
- 2) Não há necessidade de instalar bateria.

1 Prenda o microfone à sua roupa (consulte as instruções anteriores).

2 Mova o interruptor do carregador para OFF / Smartphone.

3 Conecte o conector de 3,5 mm à entrada de áudio do seu laptop.

4 Abra o aplicativo de áudio e comece a gravar.

Usando o microfone com outros dispositivos

1 Instale a bateria nas polaridades corretas.

2 Prenda o microfone à sua roupa (consulte as instruções anteriores).

3 Mova a chave do carregador para a configuração Câmera (ligada).

4 Conecte o conector de 3,5 mm na entrada de áudio do

seu dispositivo (gravador de áudio, amplificador, etc.) e comece a gravar.

NOTA

1) Ao mover o interruptor do pacote de energia para a câmera (ligada), certifique-se de instalar a bateria nas polaridades corretas.

2) Não há necessidade de instalar a bateria quando estiver desligado / configuração do smartphone.

3) Certifique-se de definir a chave primeiro e, em seguida, conecte o microfone ao seu equipamento.

Substituindo a bateria

1 Desaparafuse as duas partes da unidade de alimentação e separe as peças.



2 Remova a bateria antiga de seu compartimento no pacote de energia.



3 Coloque a nova bateria, com o + e - orientado conforme indicado, no compartimento da bateria no pacote de energia. O símbolo + está estampado dentro do compartimento para referência.

Solução de problemas

Problema	Solução
O microfone não liga	A bateria pode estar orientada incorretamente na bateria compartimento. Abra o compartimento da bateria e verifique se a bateria está instalada corretamente.
	A bateria pode estar esgotada. Substituí-lo por um novo. Consulte a seção Especificações para substituições compatíveis.
	A bateria pode estar esgotada. Substituí-lo por um novo. Consulte a seção Especificações para substituições compatíveis.
A bateria descarrega muito rapidamente	O microfone está sendo deixado ligado (na posição Câmera). Desligue o microfone movendo a chave para a posição Desligado / Smartphone.
	Você está usando o microfone em condições extremamente quentes ou frias, o que o esgota rapidamente.
Demais ruído ambiente está sendo captado	Certifique-se de que o microfone esteja o mais próximo possível do objeto. Uma certa quantidade de ruído ambiente é inevitável em ambientes barulhentos.

Especificações

Transdutor:	Condensador de eletreto
Padrão polar:	Omnidirecional
Alcance de frequência:	65Hz~18KHz
Sinal / ruído:	74dB SPL
Sensibilidade:	-30dB+/- 3dB/0dB=1V/Pa, 1kHz
Impedância de saída:	1000 Ohm ou menos
Conector:	Plugue dourado de 4 polos de 3,5 mm (1/8 ")
Requisito de energia:	LR44 (incluído)
Comprimento do cabo:	4m(13ft)
Peso líquido:	68g(2.4oz)

