



Equipamento Fotográfico Profissional


INSTRUÇÕES

MP-MH-01


Mini braçadeira multifuncional




1. Conheça o produto




2. Operation of Clamp



Destrave o botão girando para a esquerda, trave o botão girando para a direita. O botão de travamento pode ser puxado e girado para ajustar a posição do botão.



Loosen the Clamp Diameter: Locking Knob AL6-@28mm



A Mini Abraçadeira multifuncional pode ser fixada em um guidão de bicicleta ou outras colunas entre 16-28 mm.


MP-MH-01 Multi Function Mini Clamp Data Sheet

diâmetro mm / polegada	altura mm / polegada	Peso kg / lb	carga kg / lb
32 / L.26	80 / 3.1	0.09 / 0.2	0.3 / 0.66

32 / L.26 80 / 3.1 0.09 / 0.2 0.3 / 0.66



3. Operação da plataforma giratória



eu-. Conheça o Produto (fig.1)
Este produto é perfeito para prender um telefone celular com um suporte ou uma câmera através do parafuso de 1/4 de polegada

para fotografar de maneira estável em ângulos e locais exclusivos.

2. Operação da braçadeira (fig.2)

3. Operação da plataforma Swível (fig.3)

Cuidado:



Não exceda o limite de carga recomendado da cabeça e / ou tripé (consulte a especificação do produto)



Este produto não deve ser usado em ambientes que excedam as seguintes condições (-40 ~ + 100C / 40 ~ + 212F). E, quando usado em ambientes úmidos, sujos ou empoeirados, limpe e seque completamente depois para garantir o funcionamento adequado no futuro. Não é recomendado expor este produto à água salgada. Se exposto, limpe com sabão neutro e água morna e uma toalha para secar.



Por favor, evite altas temperaturas e exposição direta ao brilho luz do sol por longos períodos de tempo



Não deixe o equipamento sozinho em um local público, o que pode ser um inconveniente ou perigo para outras pessoas.



Para proteger o equipamento da câmera, remova-o do tripé / cabeça esférica ao transportar de um lugar para outro.



Na maioria das situações, não há necessidade de lubrificar nenhuma parte do este produto. A adição da maioria dos lubrificantes obstruirá os mecanismos e reduzirá suas características normais de deslizamento. Por favor, ligue ou envie-nos um email se você tiver alguma dúvida ou necessidade especial.



Mantenha este produto longe de todas as fontes de energia elétrica.