



BY-WM4 PRO

Microfone digital sem fio de dois canais

Manual de instruções


Obrigado por adquirir o sistema BOYA BY-WM4 PRO!

Projetado para videomakers com um orçamento limitado e entusiastas de vídeo, o BY-WM4 PRO é um sistema de microfone sem fio de 2,4 GHz de nova geração, de canal duplo para capturar áudio com assuntos duplos em seus smartphones, tablets, câmeras DSLR, filmadoras de consumidor, PCs etc.


O sistema BY-WM4 PRO é adequado para uma ampla gama de aplicativos sem fio, como entrevistas, jornalismo móvel, relatórios, vloggings, podcasts e muito mais.

O sistema BY-WM4 PRO é um sistema de evolução expansível que permite ao usuário misturar e combinar diferentes tipos de receptores enquanto estiver usando o transmissor TX4 Pro.

O BY-WM4 Pro consiste em um transmissor de corpo (TX4 Pro), um receptor portátil (RX4 Pro) e seus acessórios, como a seguir:



Transmissor (TX4 Pro)



Receptor (RX4 Pro)




Microfone de lapela / lapela



Cabo de saída de áudio TRS de 3,5 mm



Cabo de saída de áudio de 3,5 mm para TRRS



Montagem em sapata fria




Tela de vento




Clipe para suporte de microfone

O BY-WM4 Pro-K2 consiste em dois transmissores body-pack (TX4 Pro), um receptor portátil (RX4 Pro) e seus acessórios, como a seguir:



Transmissor (TX4 Pro) x2



Receptor (RX4 Pro)




Microfone de lapela / lapela x2



Cabo de saída de áudio TRS de 3,5 mm



Cabo de saída de áudio de 3,5 mm para TRRS



Montagem em sapata fria



Tela de vento (x2)




Clipe para suporte de microfone (x2)

O BY-WM4 Pro-K3 foi projetado especialmente para dispositivos iOS Lightning.

Consiste em um transmissor body-pack (TX4 Pro), receptor sem fio com um conector Lightning (BY-WM4 PRO RXD) e seus acessórios da seguinte forma:



Receptor (BY-WM4 PRO RXD)



Transmissor (TX4 Pro)



Microfone de lapela / lapela



Tela de vento



Clipe para suporte de microfone




Pino de emparelhamento

O BY-WM4 Pro-K4 foi projetado especialmente para dispositivos iOS Lightning.

Consiste em dois transmissores body-pack (TX4 Pro), receptor sem fio com um conector Lightning (BY-WM4 PRO RXD) e seus acessórios da seguinte forma:



Receptor (BY-WM4 PRO RXD)



Transmissor (TX4 Pro) x2



Microfone de lapela / lapela x2



Tela de vento x2




Clique para suporte de microfone x2




Pino de emparelhamento

BY-WM4 Pro-K5 projetado especialmente para Android e outros dispositivos Tipo-C.

Ele consiste em um transmissor body-pack (TX4 Pro), receptor sem fio com um conector USB tipo C (BY-WM4 PRO RXU) e seus acessórios, como a seguir:



Receptor (BY-WM4 PRO RXU)



Transmissor (TX4 Pro)



Microfone de lapela / lapela



Tela de vento




Clipe para suporte de microfone




Pino de emparelhamento

BY-WM4 Pro-K6 projetado especialmente para Android e outros dispositivos Tipo-C.

É composto por dois transmissores body-pack (TX4 Pro), receptor sem fio com um conector USB tipo C (BY-WM4 PRO RXU) e seus acessórios, como a seguir:



Receptor (BY-WM4 PRO RXU)



Transmissor (TX4 Pro) x2



Microfone de lapela / lapela x2



Tela de vento x2




Clipe para suporte de microfone x2



Pino de emparelhamento

Transmissor (TX4 Pro)



1. Entrada de microfone

- Conecte o microfone de lapela fornecido aqui.
- Insira totalmente o plugue de 3,5 mm do microfone e verifique se ele se encaixa no lugar.

2. Entrada de linha

3. LED de energia

- 1) O LED de energia pisca em azul quando a unidade está ligada.
- 2) O LED de energia acende em vermelho quando está com pouca energia.

Para mais detalhes sobre o indicador LED, consulte o seguinte:

Status	Receptor	Transmissor
O transmissor e o receptor se conectam.	Permanece azul	Pisca continuamente a cada 2,5 segundos
O transmissor e o receptor se desconectam.	Pisca continuamente a cada 1 segundo.	Pisca continuamente a cada 1 segundo.
A unidade receptora está desligada (o transmissor ainda está ligado)	Fora	Pisca em azul
A unidade do transmissor está desligada (o receptor ainda está ligado)	Pisca em azul	Fora
Baixa potência	Pisca em vermelho	

4. DESLIGAR / LIGAR

5. Par

Este botão é para conectar o sinal.

Para detalhes, consulte “Como conectar o transmissor e o receptor” na página 13.

6. antena



Não toque aqui durante o uso, caso contrário, ele afetará o sinal.

7. compartimento da bateria


Acomoda duas peças de pilhas AAA.

Para mais detalhes, consulte “Instalando as baterias” na página 11.

8. Clipe

Para obter mais detalhes, consulte “Instalando ou desinstalando o clipe” na página 15.

Receptor (RX4 Pro)



1. fone de ouvido

(Mini jack estéreo de 3,5 mm de diâmetro)
Para monitorar a saída do receptor,
conecte os fones de ouvido neste conector.



NOTA:

Não conecte fones de ouvido com um mini jack mono.
Isso pode causar um curto-circuito na saída do fone de
ouvido, resultando em saída de som distorcida.

2. Conector LINE OUT (saída de áudio)

- Para usar smartphone, tablet ou Mac
Conecte uma extremidade (plugue de 90 °) do
Mini cabo de saída estéreo TRRS de 3,5 mm
aqui e a outra extremidade (plugue reto) para
smartphone.

- Para câmeras, filmadoras, gravadores de áudio e outros dispositivos de gravação de áudio / vídeo. Conecte uma extremidade do mini cabo de saída TRS estéreo de 3,5 mm fornecido aqui e a outra extremidade à câmera.

3. LED de energia

Para mais detalhes, consulte "LED de energia" na página 7.

4. DESLIGAR / LIGAR

5. Volume + / -

Pressione esses botões para definir o nível de atenuação do sinal de entrada.

6. Antena



Não toque aqui durante o uso, caso contrário, ele afetará o sinal.

7. compartimento da bateria

Acomoda duas peças de pilhas AAA. Para mais detalhes, consulte "Instalando as baterias" na página 11.

8. Clipe

Para obter mais detalhes, consulte "Instalando ou desinstalando o clipe" na página 15.

9. adaptador de montagem de sapato

Qual a diferença?

① Conector TRRS de 3,5 mm

- Para Smartphone, tablet, Mac ou laptop com fone de ouvido / microfone combinados



② Conector TRS de 3,5 mm


- Para câmeras, filmadoras, gravadores de áudio e outros dispositivos de gravação de áudio / vídeo.



Como usá-lo

Instalando baterias

1. O transmissor e o receptor requerem duas pilhas tamanho AAA.
2. Deslize e remova a bateria do transmissor tampa do compartimento.
3. Coloque duas pilhas.
4. Feche a tampa do compartimento da bateria.
5. Siga as etapas 2 a 4 para inserir a bateria no receptor.




Conectando o transmissor e o receptor Usando o microfone com smartphone, tablet, Mac ou laptop com fone de ouvido / microfone combinados.

Receptor

1. Monte o receptor no smartphone, tablet, Mac ou laptop.
2. Usando o cabo TRRS, conecte o conector de 3,5 mm (conector reto) à entrada de áudio do seu smartphone.
3. Insira o plugue de 90 ° do cabo de conexão no conector "LINE OUT" do receptor.
4. Insira o fone de ouvido no receptor "🎧" para monitorar Som se você precisar.
5. Coloque a chave liga / desliga na posição ON (o indicador LED acenderá em azul)

Cuidado: não misture o plugue; para obter detalhes, consulte "Qual a diferença" na página 8.



NOTA:

Nem todos os dispositivos Android suportam microfone externo ao gravar vídeos, e pode ser necessário fazer o download de um aplicativo de terceiros e configurar a fonte de som como microfone externo.

Como conectar o transmissor e o receptor?

Antes de sair da fábrica, a conexão dos transmissores e receptores será estabelecida.

Se os transmissores e o receptor desconectarem, siga as etapas abaixo:

1. Ligue o receptor e os transmissores.
2. Pressione o botão "+" e "-" por 3 segundos para o receptor e pressione "Pair" de um transmissor por 3 segundos ao mesmo tempo.
3. Quando o transmissor e o receptor se conectam, a luz do receptor permanece azul, a luz dos transmissores pisca a cada 2,5 segundos.
4. Repita a etapa 2 para o outro transmissor.


Otherwise, the light for receiver and transmitters will flash continually every 1 second, then try 1-4 steps again.

Usando o microfone com câmeras , filmadoras , gravadores de áudio e outros dispositivos de gravação de áudio / vídeo.

Receptor


1. Monte o receptor em câmeras, filmadoras, áudio gravadores e outros dispositivos de gravação de áudio / vídeo.
2. Usando o cabo TRS, conecte o conector de 3,5 mm na entrada de áudio da sua câmera.
3. Insira a outra extremidade do cabo de conexão na o conector "LINE OUT" do receptor.
4. Insira o fone de ouvido no receptor "🎧 " para monitorar o som, se necessário.
5. Coloque a chave liga / desliga na posição ON (o indicador LED acenderá em azul)

Cuidado: não misture o cabo de áudio. Para obter detalhes, consulte "Qual a diferença na página 8".




Instalando ou desinstalando o clipe


1. O clipe está montado no microfone antes de sair da fábrica.
2. O transmissor e o receptor incluem clipe, o que significa que você pode montá-los em qualquer lugar que desejar.
3. Ajuste a direção do microfone à sua boca girando o microfone.



Se o receptor precisar ser montado na sapata quente / fria da câmera, siga as etapas abaixo:

1. Empurre o clipe para o lado direito.






2. Empurre a sapata fria na posição.
3. Receptor montado na sapata quente / fria da câmera

BY-WM4 PRO RXD

Receptor sem fio de 2,4
GHz para dispositivos
iOS



Receptor (BY-WM4 PRO RXD)



1. fone de ouvido

(Mini jack estéreo de 3,5 mm de diâmetro)
Para monitorar a saída do receptor,
conecte os fones de ouvido neste conector.



NOTA:

Não conecte fones de ouvido com um mini jack mono.
Isso pode causar um curto-circuito na saída do fone de
ouvido, resultando em saída de som distorcida.

2. LED de energia

Para mais detalhes sobre o indicador LED, consulte o seguinte:

Status	Receptor	Transmissor
O transmissor e o receptor se conectam.	O indicador não acenderá até você ativar o aplicativo de áudio / vídeo.	Pisca continuamente a cada 2,5 segundos
O transmissor e o receptor se desconectam.	Pisca continuamente a cada 1 segundo.	Pisca continuamente a cada 1 segundo.
A unidade receptora está desligada (o transmissor ainda está ligado)	Fora	Pisca em azul
Transmitter unit is turned OFF(Receiver is still ON)	Pisca em azul	Fora
Baixa potência	/	Pisca em vermelho
O transmissor e o receptor aguardam o emparelhamento	Pisca rapidamente na luz azul	

3. Conector Lightning

4. Volume + / -

Pressione esses botões para definir o nível de atenuação do sinal de entrada.

5. Par de fundo


Para mais detalhes, consulte "Conectando o transmissor e o receptor" na página 21.

6. Chave M / S

7. Antena Interna Integrada

Guia de Configuração


1. Conecte o BY-WM4 PRORXD diretamente na porta relâmpago do smartphone.
2. Abra o aplicativo de áudio / vídeo no dispositivo móvel, então o indicador do receptor deve acender.
3. O LED Power pisca lentamente, aguardando a conexão com o transmissor.



Conectando o transmissor e o receptor

Antes de sair da fábrica, a conexão dos transmissores e receptores será estabelecida. Se os transmissores e o receptor desconectarem, siga as etapas abaixo:

1. Ligue o transmissor e conecte o receptor ao smartphone.
2. Pressione longamente a parte inferior do par do receptor com o pino do par; o indicador do receptor piscará rapidamente ao entrar no modo de emparelhamento.



3. Pressione e segure o botão par na lateral do transmissor entrando no modo de emparelhamento.
4. Quando o transmissor e o receptor estiverem conectados, a luz do receptor permanecerá azul e o transmissor piscará a cada 2,5 segundos. Caso contrário, a luz do receptor e do transmissor piscará continuamente a cada 1 segundo e tente 1-3 etapas novamente.



NOTA:


- 1) Ajuste o volume do áudio de monitoramento do RXD antes de gravar.

BY-WM4 PRO RXU

**Receptor sem fio de 2,4 GHz
Para Android e outros dispositivos
Type-C**



Receptor (BY-WM4 PRO RXU)



1. fone de ouvido

(Mini jack estéreo de 3,5 mm de diâmetro)

Para monitorar a saída do receptor,
conecte os fones de ouvido neste conector.



NOTA:

Não conecte fones de ouvido com um mini jack mono.
Isso pode causar um curto-circuito na saída do fone de
ouvido, resultando em saída de som distorcida.

2. LED de energia

Para mais detalhes sobre o indicador LED, consulte o seguinte:

Status	Receptor	Transmissor
O transmissor e o receptor se conectam.	Permanece azul	Pisca continuamente a cada 2,5 segundos
O transmissor e o receptor se desconectam.	Pisca continuamente a cada 1 segundo.	Pisca continuamente a cada 1 segundo.
A unidade receptora está desligada (o transmissor ainda está ligado)	Fora	Pisca em azul
A unidade do transmissor está desligada (o receptor ainda está ligado)	Pisca em azul	Fora
Baixa potência	/	Pisca em vermelho
O transmissor e o receptor aguardam o emparelhamento	Pisca rapidamente na luz azul	

3. Conector USB Tipo C

4. Volume + / -

Pressione esses botões para definir o nível de atenuação do sinal de entrada.

5. Par de fundo


Para mais detalhes, consulte “Conectando o transmissor e o receptor” na página 26.

6. M / S Switch

7. Built-In Internal Antenna

Guia de Configuração


1. Conecte o BY-WM4 PRO RXU diretamente na porta relâmpago do smartphone.
2. O LED Power pisca lentamente, aguardando a conexão com o transmissor.



Conectando o transmissor e o receptor

Antes de sair da fábrica, a conexão dos transmissores e receptores será estabelecida. Se os transmissores e o receptor desconectarem, siga as etapas abaixo:

1. Ligue o transmissor e conecte o receptor ao smartphone.
2. Pressione longamente a parte inferior do par do receptor com o pino do par; o indicador do receptor piscará rapidamente ao entrar no modo de emparelhamento.



3. Pressione e segure o botão par na lateral do transmissor entrando no modo de emparelhamento.
4. Quando o transmissor e o receptor estiverem conectados, a luz do receptor permanecerá azul e o transmissor piscará a cada 2,5 segundos. Caso contrário, a luz do receptor e do transmissor piscará continuamente a cada 1 segundo e tente 1-3 etapas novamente.



NOTA:

- 1) Ajuste o volume do áudio de monitoramento do RXU antes de gravar.

Solução de problemas

Se você tiver algum problema ao usar os componentes do BY-WM4 Pro, use a seguinte lista de verificação. Se algum problema persistir, consulte nosso revendedor local ou entre em contato conosco diretamente.

Status	Causa	A medida
As unidades não ligam.	As pilhas do BY-WM4 PRO TX estão esgotadas.	Substitua as pilhas por novas.
	O LED de energia do BY-WM4 PRO RXD não acende durante a conexão com os dispositivos iOS.	Abra o aplicativo de áudio / vídeo no dispositivo móvel e o indicador do receptor deve acender.
	O LED de energia do BY-WM4 PRO RXU não acende durante a conexão com os dispositivos Android.	O receptor não tem uma boa conexão com os dispositivos. Por favor, tente reconectá-lo novamente.
As baterias ficam descarregadas rapidamente.	Os componentes do BY-WM4 Pro estão sendo usados sob condições extremamente frias.	As baterias drenam rapidamente sob condições extremamente frias.
	Os componentes do BY-WM4 Pro estão sendo usados sob condições extremamente quentes.	As baterias drenam rapidamente sob condições extremamente quentes.
Não há som.	O transmissor e o receptor não estão no modo de <u>emparelhamento</u> .	Por favor, consulte Conectando o transmissor e o receptor.
	Não há uma boa conexão com o lapela.	Por favor, tente reconectá-lo novamente.
	Não há uma boa conexão com o fone de ouvido.	Por favor, tente reconectá-lo novamente.
O som está fraco	O nível de entrada do receptor está baixo.	O nível de entrada do transmissor é baixo. Ajuste o nível de saída de áudio no transmissor. Mantenha esse nível o mais alto possível, sem distorção, para alcançar a melhor taxa de som e ruído.
Há distorção no som.	O nível de entrada do receptor é inadequado.	Ajuste o nível de saída de áudio no transmissor. Mantenha esse nível o mais alto possível, sem distorção, para alcançar a melhor taxa de som e ruído.
	Fones de ouvido com um mini jack mono são usados.	Use os fones de ouvido com um mini jack estéreo.
Muito ambiente está sendo captado.	Ao usar um microfone omnidirecional como o incluído neste sistema, o microfone pode estar adquirindo muito ambiente.	Verifique se o microfone está o mais próximo possível do assunto.

Status	Causa	A medida
O áudio está barulhento ou distorcido. Isso pode incluir desistências, ruído branco, rajadas, estouros e cliques.	Interferência de RF	Pode haver muita interferência de RF ao ar livre. Tente se deslocar dentro de casa, onde há menos interferência de RF. Linhas telefônicas aéreas, iluminação fluorescente e cercas de metal podem causar interferência. Desligue todos os computadores e telefones celulares próximos.
	O sinal de RF está fraco.	Verifique se há uma linha de visão desobstruída entre o transmissor e o receptor. Lembre-se de que seu corpo, roupas e aparelhos de palco são possíveis obstruções. Verifique se o receptor e o transmissor estão dentro do alcance de 197 '(60m). Se houver obstruções, talvez você precise se aproximar.

Característico:

Sistema BY-WM4 Pro

- Ideal para Youtubes, vloggings, facebooks, podcasts, jornalismo móvel e muito mais
- Banda de frequência digital de 2,4 GHz
- Receptor sem fio de canal duplo
- Ultracompacto e tamanho miniatura para receptor
- Som de gravação super nítido
- Alcance de operação de até 60m (197 pés) (sem obstáculos)
- Monitoramento do som pela saída de fone de ouvido de 3,5 mm
- Controle de volume principal
- Modo estéreo e mono selecionável
(Apenas para BY-WM4 PRO RXD / RXU)
- Microfone de lapela omnidirecional
- Suporte e clipe para sapata da câmera padrão incluídos
(Apenas para BY-WM4 PRO / BY-WM4 PRO-K2)
- Estojo rígido incluído
- Compatível com smartphones, câmeras DSLR, camcorders de consumo, PCs etc
(Apenas para BY-WM4 PRO / BY-WM4 PRO-K2)
- Compatível com smartphones, tablets, laptops
(Apenas para BY-WM4 PRO-K3 / K5)

Especificações:

Sistema BY-WM4 Pro

Modulação de RF:	GFSK (Chaveamento de mudança de frequência de Gauss)
Faixa de frequência:	2.4 GHz (2405-2478MHz)
Resposta de frequência:	35Hz-14KHz $\pm$ 3dB
Sinal / ruído:	84dB ou mais
Distorção:	0.05% or less (32 Ω , 1 KHz, 65mW output)
Nível de saída RF:	3mW
Nível de saída do fone de ouvido:	32 Ω , 65mW
Sensibilidade de recepção:	-90dB +/- 3dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz
Conector de entrada de áudio:	Mini jack de 3,5 mm
Faixa de operação:	60m (sem obstáculos)
Requerimentos poderosos:	TX4 Pro / RX4 Pro: 3V DC (duas pilhas tamanho AAA)
	BY-WM4 PRO RXD: Fornecido pelo dispositivo iOS
	BY-WM4 PRO RXU: Fornecido pelo dispositivo USB Tipo C
Plugue:	BY-WM4 PRO RXD: Conector Lightning certificado pela Apple MFI
	BY-WM4 PRO RXU: Conector USB Tipo C
Poder de consumo:	Receptor: 3V / 70mA Transmissor: 3V / 70mA
Dimensões:	TX4 Pro/RX4 Pro: 45x70x35mm (1.8x2.8x1.4")
	BY-WM4 PRO RXD: 82x30.7x12mm (3.2x1.2x0.5")
	BY-WM4 PRO RXU: 82x30.7x12mm (3.2x1.2x0.5")
Peso:	TX4 Pro/RX4 Pro: 47g (1.7 oz)
	BY-WM4 PRO RXD: 12g (0.4oz)
	BY-WM4 PRO RXU: 9.5g (0.3oz)

CUIDADO

1. Por favor, use nosso cabo de sinal de áudio original que está equipado, é mais compatível com o sistema sem fio microfone e melhore o som.

2. A figura apresentada é apenas o valor aproximado que se aplica quando não há obstruções entre o transmissor e o receptor. Esta distância varia dependendo de objetos de metal, pessoas e outras obstruções e na força do sinal.

3. A vida útil da bateria pode variar dependendo do tipo de bateria usada.

IMPORTANTE

- Se você não pretende usar o microfone sem fio por um longo período, remova as pilhas do transmissor e do receptor.

- Não toque no microfone de lapela / lapela, transmissor e receptor durante a gravação, pois isso fará com que o ruído seja gravado.

- Não deixe o transmissor perto de alta tensão equipamento ou dispositivos que emitem fortes campos eletromecânicos; caso contrário, pode causar a gravação do ruído.

- Não use ou deixe o transmissor e o receptor em locais quentes e úmidos.

- Não deixe o receptor conectado à câmera ao armazenar a câmera em um estojo.

- Não misture para usar o transmissor e o receptor.

AVISO

- Mantenha o microfone sem fio fora do alcance de crianças.

- Nunca use pilhas vazando e nunca as exponha a baterias a calor excessivo ou fogo.

MANUTENÇÃO

- Não opere o dispositivo com as mãos ou pés molhados.
- Limpe o equipamento apenas da maneira descrita em as instruções de uso.
- Tome cuidado para evitar que o equipamento caia. Verifique se o dispositivo está bem preso e montado de maneira confiável. Se o dispositivo cair no chão, inspecione-o por um eletricista qualificado antes de ligá-lo novamente.
- Se o equipamento estiver danificado ou com defeito, ou se você sentir um cheiro abrasador:
Interrompa imediatamente a fonte de alimentação elétrica removendo as baterias. Não opere o dispositivo com a caixa danificada, não repare o dispositivo você mesmo. Conserte o dispositivo apenas por um eletricista qualificado.
- Mantenha sempre o seu dispositivo em boas condições, pois especificado nestas instruções para uso.
- Não abra o dispositivo.

AVISO

DECLARAÇÃO DA FCC:

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

(1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e

(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que podem causar operação indesejada.

Aviso:

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

NOTA:

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera usos e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorra em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o usuário tente corrigir a interferência usando uma ou mais das seguintes medidas:

Reoriente ou reposicione a antena receptora.

Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.

Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.

Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio / TV para obter ajuda.

Declaração de aviso de RF:

O dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF. O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portáteis sem restrição