



BY-WM4 PRO

Microfone digital sem fio de dois canais

Manual de instruções


Obrigado por adquirir o sistema BOYA BY-WM4 PRO!

Projetado para cinegrafistas com orçamento limitado e amadores de vídeo, o BY-WM4 PRO é um sistema de microfone sem fio de 2,4 GHz de nova geração, canal duplo para capturar áudio com assuntos duplos para seus smartphones, tablets, câmeras DSLR, filmadoras de consumo, PCs etc.


O sistema BY-WM4 PRO é adequado para uma ampla gama de aplicativos sem fio, como entrevistas, jornalismo móvel, relatórios, registros, podcasts e muito mais.

O sistema BY-WM4 PRO é um sistema de evolução expansível que permite ao usuário misturar e combinar diferentes tipos de receptores enquanto usa o transmissor TX4 Pro.

O BY-WM4 Pro consiste em um transmissor body-pack (TX4 Pro), um receptor portátil (RX4 Pro) e seus acessórios da seguinte forma:



Transmissor (TX4 Pro)



Receptor (RX4 Pro)




Microfone de lapela/lapela



Cabo de saída de áudio de 3,5 mm para TRS



Cabo de saída de áudio de 3,5 mm para TRRS



Montagem de sapata fria




Pára-vento




Clipe de suporte de microfone

O BY-WM4 Pro-K2 consiste em dois transmissores body-pack (TX4 Pro), um receptor portátil (RX4 Pro) e seus acessórios da seguinte forma:



Transmissor (TX4 Pro) x2



Receptor (RX4 Pro)




Microfone de lapela/lapel x2



Cabo de saída de áudio de 3,5 mm para TRS



Cabo de saída de áudio de 3,5 mm para TRRS



Montagem de sapata fria



Pára-vento (x2)




Clipe do suporte do microfone (x2)

O BY-WM4 Pro-K3 foi especialmente projetado para dispositivos iOS Lightning.

É composto por um transmissor body-pack (TX4 Pro), receptor sem fio com conector Lightning (BY-WM4 PRO RXD) e seus acessórios da seguinte forma:



Receptor (BY-WM4 PRO RXD)



Transmissor (TX4 Pro)



Microfone de lapela/lapela



Pára-vento



Clipe de suporte de microfone




Pin de pareamento

O BY-WM4 Pro-K4 foi especialmente projetado para dispositivos iOS Lightning.

É composto por dois transmissores body-pack (TX4 Pro), receptor sem fio com conector Lightning (BY-WM4 PRO RXD) e seus acessórios da seguinte forma:



Receptor (BY-WM4 PRO RXD)



Transmissor (TX4 Pro)
x2



Microfone de lapela/lapel x2



Para-brisa x2




Suporte de microfone x2




Pin de
pareamen
to

BY-WM4 Pro-K5 especialmente projetado para Andriod e outros dispositivos Type-C.

Consiste em um transmissor body-pack (TX4 Pro), receptor sem fio com um conector USB tipo C (BY-WM4 PRO RXU) e seus acessórios da seguinte forma:



Receptor (BY-WM4 PRO RXU)



Transmissor (TX4 Pro)



Microfone de lapela/lapela



Pára-vento




Clipe de suporte de microfone




Pin de pareamento

BY-WM4 Pro-K6 especialmente projetado para Andriod e outros dispositivos Type-C.

É composto por dois transmissores body-pack (TX4 Pro), receptor sem fio com conector USB tipo C (BY-WM4 PRO RXU) e seus acessórios da seguinte forma:



Receptor (BY-WM4 PRO RXU)



Transmissor (TX4 Pro) x2



Microfone de lapela/lapel x2



Para-brisa x2




Suporte de microfone x2



Pin de
parafuso

Transmissor (TX4 Pro)



1. Entrada de microfone

- Conecte aqui o microfone de lapela fornecido.
- Insira totalmente o plugue de 3,5 mm do microfone e certifique-se de que ele se encaixe no lugar.

2. Entrada de Linha

3. LED de energia

- 1) O LED de energia pisca em azul quando a unidade está ligada.
- 2) O LED de energia acende em vermelho quando a energia está baixa.

Para obter mais detalhes sobre o indicador LED, consulte o seguinte:

Status	Receptor	Transmissor
O transmissor e o receptor se conectam.	Fica azul	Pisca continuamente a cada 2,5 segundos.
O transmissor e o receptor se desconectam.	Pisca continuamente a cada 1 segundo.	Pisca continuamente a cada 1 segundo.
A unidade receptora está DESLIGADA (o transmissor ainda está LIGADO)	Fora	Flashes em azul
A unidade transmissora está desligada (o receptor ainda está ligado)	Flashes em azul	Fora
Baixa potência	Pisca em vermelho	

4. DESLIGAR/LIGAR

5. Par

Este botão é para conectar o sinal.

Para obter detalhes, consulte "Como conectar o transmissor e o receptor" na página 13.

6. Antena



Por favor, não toque aqui durante o uso, caso contrário, afetará o sinal.

7. Compartimento da bateria


Acomoda duas peças de pilhas AAA.

Para obter mais detalhes, consulte "Instalando as baterias" na página 11.

8. Clipe

Para obter mais detalhes, consulte "Instalando ou desinstalando o clipe" na página 15.

Receptor (RX4 Pro)



1. Conector para fone de ouvido

(mini jack estéreo de 3,5 mm de diâmetro)
Para monitorar a saída do receptor,
conecte os fones de ouvido a este conector



NOTA:

Não conecte fones de ouvido com minitomada mono.
Isso pode causar um curto-circuito na saída do fone de
ouvido, resultando em uma saída de som distorcida.

2. Conector LINE OUT (saída de áudio)

- Para usar smartphone, tablet ou Mac
Conecte uma extremidade (plugue de 90°) do
mini cabo de saída estéreo TRRS de 3,5 mm
fornecido aqui e a outra extremidade (plugue
reto) ao smartphone.

- Para câmeras, filmadoras, gravadores de áudio e outros dispositivos de gravação de áudio/vídeo. Conecte uma extremidade do mini cabo de saída estéreo TRS de 3,5 mm fornecido aqui e a outra extremidade à câmera.

3. LED de energia

Para obter mais detalhes, consulte "LED de alimentação" na página 7.

4. DESLIGAR/LIGAR

5. Volume + / -

Pressione esses botões para definir o nível de atenuação do sinal de entrada.

6. Antena



Por favor, não toque aqui durante o uso, caso contrário, afetará o sinal.

7. Compartimento da bateria

Acomoda duas peças de pilhas AAA. Para obter mais detalhes, consulte "Instalando as baterias" na página 11.

8. Clipe

Para obter mais detalhes, consulte "Instalando ou desinstalando o clipe" na página 15.

9. Adaptador de montagem em sapata

Qual é a diferença?

① Conector TRRS de 3,5 mm

- Para smartphone, tablet, Mac ou laptop com entrada combinada para fone de ouvido/microfone



② Conector TRS de 3,5 mm


- Para câmeras, filmadoras, gravadores de áudio e outros dispositivos de gravação de áudio/vídeo.



Como usá-lo

Instalando baterias

1. Tanto o transmissor quanto o receptor requerem dois tamanhos AAA baterias.
2. Deslize e remova a bateria do transmissor tampa do compartimento.
3. Insira duas baterias.
4. Feche a tampa do compartimento da bateria.
5. Faça as mesmas etapas de 2 a 4 para inserir a bateria no receptor.




Conectando o transmissor e o receptor

Usando o microfone com smartphone , tablet, Mac ou laptop com entrada combinada de fone de ouvido/microfone.

Receptor

1. Monte o receptor no Smartphone, tablet, Mac ou laptop.
2. Usando o cabo TRRS, conecte o conector de 3,5 mm (reto plugue) na entrada de áudio do seu smartphone.
3. Insira o plugue de 90° do cabo de conexão na tomada "LINE OUT" do receptor.
4. Insira o fone de ouvido no receptor "🎧" para monitoramento Som se você precisar.
5. Deslize o interruptor ON/OFF para a posição ON (o O indicador LED acenderá em azul)
Atenção: Por favor, não misture plugue, para detalhes, por favor consulte "Qual é a diferença" na página 8.



NOTA:

Nem todos os dispositivos Android suportam microfone externo ao gravar vídeo , e pode ser necessário baixar um aplicativo de terceiros e configurar a fonte de som como microfone externo.

Como conectar transmissor e receptor?

Antes de sair da fábrica, a conexão dos transmissores e receptor será estabelecido.

Se os transmissores e o receptor se desconectarem, siga as etapas abaixo:

1. Ligue o receptor e os transmissores.
 2. Pressione o botão "+" e "-" por 3 segundos para o receptor e pressione "Par" de um transmissor por 3 segundos ao mesmo tempo.
 3. Quando o transmissor e o receptor se conectarem , a luz do receptor permanecerá azul, a luz dos transmissores piscará a cada 2,5 segundos.
 4. Repita a etapa 2 para o outro transmissor.
- Caso contrário, a luz do receptor e dos transmissores piscará continuamente a cada 1 segundo e, em seguida, tente 1-4 etapas novamente


.

Usando o microfone com câmeras, filmadoras, gravadores de áudio e outros dispositivos de gravação de áudio/vídeo.

Receptor


1. Monte o receptor em câmeras, filmadoras, gravadores de áudio e outros dispositivos de gravação de áudio/vídeo.
2. Usando o cabo TRS, conecte o conector de 3,5 mm na entrada de áudio da sua câmera.
3. Insira a outra extremidade do cabo de conexão no conector "LINE OUT" do receptor.
4. Insira o fone de ouvido no receptor "🎧" para monitorar o som, se necessário.
5. Deslize o interruptor ON/OFF para a posição ON (o indicador LED acenderá em azul)

Cuidado: Por favor, não misture o cabo de áudio, para mais detalhes, consulte "Qual é a diferença na página 8".




Instalando ou desinstalando o clipe


1. O clipe é montado no microfone antes de sair da fábrica.
2. Tanto o transmissor quanto o receptor incluem clipe, o que significa que você pode montá-los em qualquer lugar que desejar.
3. Ajuste a direção do microfone para sua boca girando o microfone.



Se o receptor precisar ser montado na sapata quente/fria da câmera, siga as etapas abaixo:

1. Empurre o clipe para o lado direito.






2. Empurre o suporte da sapata fria na posição.
3. Receptor montado na sapata quente/fria da câmara

BY-WM4 PRO RXD

Receptor sem fio de 2,4 GHz
Para dispositivos iOS



Receptor (BY-WM4 PRO RXD)



1. Entrada de fone de ouvido

(mini jack estéreo de 3,5 mm de diâmetro)
Para monitorar a saída do receptor, conecte os fones de ouvido a este conector



NOTA:

Não conecte fones de ouvido com minitomada mono. Isso pode causar um curto-circuito na saída do fone de ouvido, resultando em uma saída de som distorcida.

2. LED de energia

Para obter mais detalhes sobre o indicador LED, consulte o seguinte:

Status	Receptor	Transmissor
O transmissor e o receptor se conectam.	O indicador não acenderá até que você ative o aplicativo de áudio/vídeo.	Pisca continuamente a cada 2,5 segundos.
O transmissor e o receptor se desconectam.	Pisca continuamente a cada 1 segundo.	Pisca continuamente a cada 1 segundo.
A unidade receptora está DESLIGADA (o transmissor ainda está LIGADO)	Fora	Flashes em azul
A unidade transmissora está desligada (o receptor ainda está ligado)	Flashes em azul	Fora
Baixa potência	/	Pisca em vermelho
O transmissor e o receptor aguardam o emparelhamento	Pisca rapidamente com luz azul	

3. Conector Lightning

4. Volume + / -

Pressione esses botões para definir o nível de atenuação do sinal de entrada.

5. Parte Inferior


Para obter mais detalhes, consulte “Conectando o transmissor e o receptor” na página 21.

6. Interruptor M/S

7. Antena Interna Embutida

Guia de Configuração

1. Conecte o BY-WM4 PRORXD diretamente na porta relâmpago do smartphone.
2. Abra o aplicativo de áudio/vídeo no dispositivo móvel, então o indicador do receptor deve acender.
3. O LED Power pisca lentamente aguardando a conexão com o transmissor.




Conectando o transmissor e o receptor

Antes de sair da fábrica, a conexão dos transmissores e receptor será estabelecido.

Se os transmissores e o receptor se desconectarem, siga as etapas abaixo:

1. Ligue o transmissor e conecte o receptor ao smartphone.
2. Pressione e segure a parte inferior do par do receptor com o pino do par, o indicador do receptor piscará rapidamente ao entrar no modo de emparelhamento.



3. Pressione e segure o botão de par na lateral do transmissor entrando no modo de pareamento

4. Quando o transmissor e o receptor estiverem conectados, a luz do receptor permanecerá azul e o transmissor piscará a cada 2,5 segundos.

Caso contrário, a luz do receptor e do transmissor piscará continuamente a cada 1 segundo e, em seguida, tente 1-3 etapas novamente.



NOTA:


- 1) Por favor, ajuste o volume de áudio de monitoramento do RXD antes de gravar.

BY-WM4 PRO RXU

**Receptor sem fio de 2,4 GHz
Para Android e outros dispositivos
Type-C**



Receptor (BY-WM4 PRO RXU)



1. Entrada de fone de ouvido

(mini jack estéreo de 3,5 mm de diâmetro)

Para monitorar a saída do receptor, conecte os fones de ouvido a este conector



NOTA:

Não conecte fones de ouvido com minitomada mono. Isso pode causar um curto-circuito na saída do fone de ouvido, resultando em uma saída de som distorcida.

2. LED de energia

Para obter mais detalhes sobre o indicador LED, consulte como segue:

Status	Receptor	Transmissor
O transmissor e o receptor se conectam.	Fica azul	Pisca continuamente a cada 2,5 segundos.
O transmissor e o receptor se desconectam.	Pisca continuamente a cada 1 segundo.	Pisca continuamente a cada 1 segundo.
A unidade receptora está DESLIGADA (o transmissor ainda está LIGADO)	Fora	Flashes em azul
A unidade transmissora está desligada (o receptor ainda está ligado)	Flashes em azul	Fora
Baixa potência	/	Pisca em vermelho
O transmissor e o receptor aguardam o emparelhamento	Flashes quickly in blue light	

3. Conector USB Tipo-C

4. Volume + / -

Pressione esses botões para definir o nível de atenuação do sinal de entrada.

5. Parte Inferior


Para obter mais detalhes, consulte “Conectando o transmissor e o receptor” na página 26.

6. Interruptor M/S

7. Antena Interna Embutida

Guia de Configuração

1. Conecte o BY-WM4 PRO RXU diretamente na porta relâmpago do smartphone.
2. O LED Power pisca lentamente aguardando a conexão com o transmissor.




Conectando o transmissor e o receptor

Antes de sair da fábrica, a conexão dos transmissores e receptor será estabelecido.

Se os transmissores e o receptor se desconectarem, siga as etapas abaixo:

1. Ligue o transmissor e conecte o receptor ao smartphone.
2. Pressione e segure a parte inferior do par do receptor com o pino do par, o indicador do receptor piscará rapidamente ao entrar no modo de emparelhamento.



3. Pressione e segure o botão de par na lateral do transmissor entrando no modo de emparelhamento.
4. Quando o transmissor e o receptor estiverem conectados, o a luz do receptor permanece azul e o transmissor pisca cada 2,5 segundos.

Caso contrário, a luz do receptor e do transmissor piscar continuamente a cada 1 segundo, então tente 1-3 passos novamente.



NOTA:

- 1) Ajuste o volume de áudio de monitoramento do RXU antes de gravar.

Solução de problemas

Se você tiver algum problema ao usar os componentes do BY-WM4 Pro, use a lista de verificação a seguir. Se algum problema persistir, consulte nosso revendedor local ou entre em contato conosco diretamente.

Status	Causa	Solução
As unidades não ligam.	As baterias do BY-WM4 PRO TX estão esgotadas.	Substitua as pilhas por novas.
	O Power LED do BY-WM4 PRO RXD não acende durante a conexão com os dispositivos iOS.	Abra o aplicativo de áudio/vídeo no dispositivo móvel, então o indicador do receptor deve acender.
	O Power LED do BY-WM4 PRO RXU não acende durante a conexão com os dispositivos Android.	O receptor não obteve uma boa conexão com os dispositivos. Por favor, tente reconectá-lo novamente.
As baterias esgotam-se rapidamente.	Os componentes BY-WM4 Pro estão sendo usados em condições extremamente frias.	As baterias descarregam rapidamente em condições extremamente frias.
	Os componentes BY-WM4 Pro estão sendo usados em condições extremamente quentes.	As baterias descarregam rapidamente em condições extremamente quentes.
Não há som.	O transmissor e o receptor não estão no modo de emparelhamento	Consulte Conectando o transmissor e o receptor.
	Não tem uma boa ligação com o lapela.	Por favor, tente reconectá-lo novamente.
	Não tem uma boa conexão com o fone de ouvido.	Por favor, tente reconectá-lo novamente.
O som é fraco.	O nível de entrada do receptor é baixo.	O nível de entrada do transmissor é baixo. Ajuste o nível de saída de áudio no transmissor. Mantenha este nível o mais alto possível sem distorção para alcançar a melhor relação de som e ruído.
Há distorção no som.	O nível de entrada do receptor é inadequado.	Ajuste o nível de saída de áudio no transmissor. Mantenha este nível o mais alto possível sem distorção para alcançar a melhor relação de som e ruído.
	Fones de ouvido com minitomada mono são usados.	Use os fones de ouvido com uma minitomada estéreo.
Muito ambiente está sendo captado.	Ao usar um microfone omnidirecional como o incluído neste sistema, o microfone pode estar captando muito ambiente.	Certifique-se de que o microfone esteja o mais próximo possível do assunto.

Status	Causa	Solução
O áudio está ruidoso ou distorcido. Isso pode incluir quedas, ruído branco, rajadas, estalos e cliques.	Interferência de RF	Pode haver muita interferência de RF ao ar livre. Tente mover-se dentro de casa, onde há menos interferência de RF. Linhas telefônicas aéreas, iluminação fluorescente e cercas de metal podem causar interferência. Desligue todos os computadores e telefones celulares próximos.
	O sinal de RF é fraco.	Certifique -se de que haja uma linha de visão desobstruída entre o transmissor e o receptor. Tenha em mente que seu corpo, roupas e cenários no palco são possíveis obstruções. Certifique -se de que o receptor e o transmissor estejam dentro do alcance de 197 pés (60 m). Se houver obstruções , talvez seja necessário se aproximar.

Característico:

Sistema BY-WM4 Pro

- Ideal para Youtubes, vlogs, facebook, podcasts, jornalismo móvel e muito mais
- Banda de frequência digital de 2,4 GHz
- Receptor sem fio de canal duplo
- Ultracompacto e tamanho miniatura para receptor
- Som de gravação super claro
- Alcance de operação de até 60 m (197 pés) (sem obstáculo)
- Monitoramento de som por saída de fone de ouvido de 3,5 mm
- Controle de volume principal
- Modo estéreo e mono selecionável
(Somente para BY-WM4 PRO RXD/RXU)
- Microfone de lapela omnidirecional
- Montagem e clipe de sapata de câmera padrão incluídos
(Somente para BY-WM4 PRO/BY-WM4 PRO-K2)
- Estojo rígido incluído
- Compatível com smartphones, câmeras DSLR, filmadoras de consumo, PCs, etc.
(Somente para BY-WM4 PRO/BY-WM4 PRO-K2)
- Compatível com smartphones, tablets, laptops
(Somente para BY-WM4 PRO-K3/K5)

Especificações:

Sistema BY-WM4 Pro

Modulação de RF:	GFSK (chaveamento de deslocamento de frequência de Gauss)
Faixa de frequência:	2.4 GHz (2405-2478MHz)
Resposta de frequência:	35Hz-14KHz $\pm$ 3dB
Sinal/Ruído:	84dB ou mais
Distorção:	0,05% ou menos (saída de 32 Ω , 1 KHz, 65mW)
Nível de saída de RF:	3mW
Nível de saída do fone de ouvido:	32 Ω , 65mW
Sensibilidade de recepção:	-90dB +/- 3dB / 0dB = 1V/Pa, 1kHz
Conector de entrada de áudio:	minitomada de 3,5 mm
Faixa de operação:	60m (197 pés) (sem obstáculo)
Requerimentos poderosos:	TX4 Pro/RX4 Pro: 3V DC (duas pilhas tamanho AAA)
	BY-WM4 PRO RXD: Fornecido pelo dispositivo iOS
	BY-WM4 PRO RXU: Fornecido por dispositivo USB tipo C
Plugue:	BY-WM4 PRO RXD: Conector Lightning com certificação Apple MFi
	BY-WM4 PRO RXU: Conector USB Tipo C
Potência de consumo:	Receptor: 3V/70mA Transmissor: 3V/70mA
Dimensões:	TX4 Pro/RX4 Pro: 45x70x35mm (1.8x2.8x1.4")
	BY-WM4 PRO RXD: 82x30.7x12mm (3.2x1.2x0.5")
	BY-WM4 PRO RXU: 82x30.7x12mm (3.2x1.2x0.5")
Peso:	TX4 Pro/RX4 Pro: 47g (1.7 oz)
	BY-WM4 PRO RXD: 12g (0.4oz)
	BY-WM4 PRO RXU: 9.5g (0.3oz)

CUIDADO

1. Por favor, use nosso cabo de sinal de áudio original que está equipado, é mais compatível com o microfone sem fio e melhore o som.
2. O valor fornecido é apenas o valor aproximado que se aplica quando não há obstruções entre o transmissor e o receptor. Esta distância irá variar dependendo de objetos metálicos, pessoas e outras obstruções e da intensidade do sinal.
3. A vida útil da bateria pode variar dependendo do tipo de bateria usada.

IMPORTANTE

- Se você não pretende usar o microfone sem fio por um longo período, remova as baterias do transmissor e do receptor.
- Não toque no microfone de lapela, transmissor e receptor durante a gravação, pois isso causará a gravação de ruído.
- Não deixe o transmissor próximo a equipamentos de alta tensão ou a dispositivos que emitam campos eletromagnéticos fortes, caso contrário, pode causar a gravação do ruído.
- Não use ou deixe o transmissor e o receptor em locais quentes e úmidos.
- Não deixe o receptor conectado à câmera ao guardar a câmera em um estojo.
- Não misture o transmissor e o receptor.

AVISO

- Mantenha o microfone sem fio fora do alcance de crianças.
- Nunca use baterias com vazamento e nunca as exponha a calor excessivo ou fogo.

MANUTENÇÃO

- Não opere o aparelho com as mãos ou pés molhados.
- Limpe o equipamento somente da forma descrita nas instruções de uso.
- Tome cuidado para evitar que o equipamento caia. Certifique-se de que o dispositivo está devidamente fixado e montado de forma confiável. Se o dispositivo caiu no chão, inspecione-o por um eletricista qualificado antes de ligá-lo novamente.
- Se o equipamento estiver danificado ou defeituoso, ou se você notar um cheiro escaldante:
Interrompa o fornecimento de energia elétrica imediatamente removendo as baterias. Não opere o dispositivo com a carcaça danificada, não repare o dispositivo por conta própria. Mande reparar o aparelho apenas por um técnico especializado eletricista.
- Mantenha seu dispositivo sempre em boas condições, conforme especificado nestas instruções de uso.
- Não abra o dispositivo.

AVISO

DECLARAÇÃO FCC :

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC.

A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida ,incluindo interferência que pode causar operação indesejada.

Aviso:

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

NOTA:

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC . Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial.

Este equipamento gera usos e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções , pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica . Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão , o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

Reoriente ou reposicione a antena receptora.

Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.

Conecte o equipamento em uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.

Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Declaração de aviso de RF:

O dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF. O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portátil sem restrição